

Bei dem montierten Rauchmelder handelt es sich um die neueste Generation hochwertiger Rauchmelder. Er bietet den Nutzern ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit durch seine intelligente Technologie zur Rauchmessung und Rauchauswertung. Die Gefahr eines Fehl- oder Täuschungsalarms wird auf ein absolutes Minimum reduziert.

Im Alarmfall gilt folgender NOTRUF: 03928 788-788



Der Rauchmelder für jeden Haushalt

Der erstklassige Rauchmelder Thermoptek von FireAngel sorgt für eine schnelle Alarmierung bei allen Brandklassen und bietet ein Maximum an Sicherheit. **Im Rauchmeldertest 2013 der Stiftung WARENTEST hat unser Rauchmelder in der Kategorie „Rauchmelder mit Langzeitbatterie“ mit der Note Gut 1,9 am besten abgeschnitten und wurde TESTSIEGER !**

Wichtige Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale

- 10 Jahre Garantie auf Produkt und Batterie
- Kein Batteriewechsel erforderlich
- Intelligentes thermo-optisches Detektionsverfahren
- Großer, komfortabler Testknopf
- Alarm-Stopp-Taste
- 85 dB lauter Alarmgeber
- Modernes, superflaches Design
- Höchste Qualität: VdS G 211043, DIN/EN 14604, DIN 14676, 0086-CPD-557790

Fehl- oder Täuschungsalarm und die Möglichkeit einer Alarmstummschaltung

Ihr Rauchmelder arbeitet nach dem photo-optischen Prinzip und muss sofort Alarm auslösen, wenn eine definierte Menge an Rauchpartikeln in die Rauchkammer gelangt. In äußerst seltenen Fällen können andere Kleinstpartikel (z.B. wenn beim Kochen etwas stark angebrannt ist), genau wie Rauchpartikel, den Signalton des Rauchmelders auslösen. Da kein Feuer/Brand vorliegt, der Rauchmelder aber trotzdem einen Signalton erzeugt, spricht man von einem Fehl- oder Täuschungsalarm. **In einem solchen Fall können Sie den Signalton durch das Drücken der Prüftaste beenden.** Der Rauchmelder verstummt und zeigt durch das rasche Blinken der LED (ca. jede Sekunde) an, dass er sich im Stummschaltmodus befindet. Nach ca. 10 Minuten kehrt der Rauchmelder in seinen Normalbetriebsmodus zurück.

Zur dringenden Beachtung

Bei Arbeiten, die mit starker Staubbildung einhergehen (z.B. Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten) sind die Rauchmelder unbedingt von der Decke zu entfernen und staubfrei zu lagern. Natürlich dürfen die Geräte auch keinesfalls mit Farbe übergestrichen werden oder anderweitig beschädigt werden. Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlalarmen und einer Verschmutzung der Rauchkammer mit der Folge von Funktionsstörungen.

Installation Ihrer Rauchmelder

Ihr Rauchmelder hat einen Überwachungsbereich von ca. 60 m² und ist immer an der Zimmerdecke, mindestens 50 cm von der Wand, befestigt. Ihr Rauchmelder ist in allen Wohnräumen und Fluren – außer Küchen und Nasszellen/Bäder zu installieren.

Stadtwerke Schönebeck GmbH

Im Alarmfall gilt folgender NOTRUF: 03928 788-788